


7. 乾電池の交換

単 3 アルカリ乾電池(以下乾電池)×3 本使用します。




乾電池を交換した場合は、もう一度呼び名を設定し直してください。

乾電池の交換手順




おなかの面ファスナーを開け
①電池カバーロックを回して
電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回すときは
中央の溝に 500円硬貨などのコイン
を差し込んで、電池ボックスの▼
OPEN の三角マークと「①電池カバ
ーロック」の三角マークが向かい合う
よう180度回してください。



単 3 アルカリ乾電池を図の
ように、+ の向きに注意し
てセットします。

※乾電池はしっかりはめてください。



セットされている乾電池を
取り出してください。



マリーの右手をしっかりと
握り、データをリセットし
ます。



②電池カバーを閉じ、
電池カバーの▲LOCKと
①電池カバーロックの▼が
合うように電池カバーロック
を回してください。

※「①電池カバー」がしっかり閉じて、
ロックされていない場合、正常に
作動しないのでご注意ください。



マリーの右手を握ると
マリーがごあいさつします。

マリーがご挨拶したら

3. 家族名称の設定 (5 ページ)

をしてください。